


# ビックラブ LAV-08

## ● 各部名称



## ● 使用方法

- ① 電源コードをAC100V専用のコンセントに挿し込むと発光が開始されます。
- ② 本体下部の点滅切替スイッチを押すと発光パターンが変わります。
- ③ 本体下部の切替スイッチでセンターフラッシュのON/OFFが出来ます。

**※本製品に電源スイッチはございません。**

※24時間連続使用が可能です。

### ・発光パターン

F1→F2→F3→F4

F1：外周回転/内周点滅

F2：外周点滅/内周回転

F3：外周/内周点滅

F4：外周/内周回転

## ● 注意事項

- ・水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。
- ・AC100V以外の電源で使用しないでください。
- ・AC電源とDC電源を同時に入れないでください。

## ● オプション

- ・ビックラブ専用12Vバッテリーコード

LAV-12VC

DC12Vバッテリーを電源として使用できるオプションです。

〈使用方法〉

- ① 本体から出ているDC12Vコードに12Vバッテリーコードを取付けます。
- ② 12Vバッテリーに繋げると、発光が開始されます。  
※コネクター接続の際、凹凸のガイドにあわせて確実に挿し込んでください。

- ・ビックラブ専用電池BOX

LAV-BOX

単一形乾電池×8本を電源として使用できるオプションです。

〈使用方法〉

- ① LAV-BOXの蓋を開け、専用電池ケースを引っぱり出します。
- ② 専用電池ケースに単一形乾電池×8本をセットします。
- ③ 本体から出ているDC12VコードにLAV-BOXを取付けると、発光が開始されます。  
※コネクター接続の際、凹凸のガイドにあわせて確実に挿し込んでください。  
**※乾電池を入れたままの保管は、乾電池の液漏れ等の原因となりますので  
保管時は必ず、乾電池を取り出して保管してください。**

- ・専用三脚

M2

大型回転灯を立てるための専用三脚になります。