


ソーラーキングミニ DSK-40

● 各部名称



● 使用方法

- ① 底部にあるON/OFFスイッチをONに入れてください。
 - ② 周囲が暗くなると自動的に発光を開始します。
(周囲が明るくなると自動的に発光を停止します。)
- ※ソーラーパネルで自動的に感知します。

● 管理方法

- ・ 使用時以外は電源スイッチは必ずOFFにして保管してください。
- ・ ご使用になられない場合は、最低でも半年に1度は充電してください。
- ・ 再使用するときは、太陽光または専用充電器で充電後ご使用ください。
※専用充電器SKC-25DTでの充電をおすすめしております。
- ・ **太陽光でのソーラー充電日数 約7日間（1日＝3時間 快晴時）**
※上記の3時間は午前11時～午後1時まで、太陽が1番高い時間帯になります。
- ・ 製品はソーラーパネルを上にして、太陽光が充分当たる場所に設置してください。
- ・ ソーラーパネルのカバーは常にきれいな状態で使用してください。
(汚れていると充電不足により作動しなくなります。)
- ・ **製品の品質維持のため、購入から2年毎のバッテリー交換を推奨しております。**

● 注意事項

- ・水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。

● オプション

- ・ソーラーキング専用充電器

SKC-25DT

25個同時に強制充電が可能な専用充電器となり、約10時間で充電が完了します。

- ・マルチ金具

MK-001

単管に取り付けて使用できます。

- ・ガードレールアタッチメント

MK-GA

マルチ金具（MK-001）に本製品を取り付ければガードレールで使用できます。

- ・看板取付金具

MK-11

看板に取り付けて使用できます。

- ・コーンキャップⅡ

DSK-CC

カラーコーンに取り付けて使用できます。

40/130/140 ソーラーキング
専用充電器
取扱説明書

型式 SKC-25DT

この度はソーラーキング専用充電器をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

取扱説明書は大切に保管してください。


目次	-----	1
各部名称	-----	2
注意事項	-----	3
使用方法	-----	4,5
困ったときに	-----	6
仕様	-----	7

- (1) 本製品は日本国内での使用に限定します。
- (2) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成していますが、誤り記載漏れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 正しく使用されなかった場合の充電器の故障及び事故について当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

<http://www.danrex.co.jp/> E-mail:info@danrex.co.jp

各部名称

仕様



型 式	SKC-25 DT
充電時間	約10時間
対応製品	DSK-40,130,140
寸 法	845×510×132mm
重 量	約 15kg
[電 源]	専用 AC-DC アダプター (DA-15)

各部説明

コントロールBOX	スイッチ	ON-OFF
	電源ランプ	緑 点灯(電源ON:待機中)
	充電ランプ	赤 点滅(充電中)
充電ソケット	緑ランプ	点灯(充電中)
	赤ランプ	点灯(接触良好) 消灯(接触不良)

困ったときに

故障現象	原因・処理
待機状態時 コントロールBOX ランプ不点灯	1、AC-DCアダプターは正常か 2、AC-DCアダプターとコントロールBOXの 接続は正常か 3、コントロールBOXの異常--修理が必要
充電ソケット 緑・赤ランプ 同時不点灯	1、スイッチを押したか 2、充電器異常--修理が必要
充電ソケット 緑ランプ点灯 赤ランプ不点灯	1、ソーラーキングと充電ソケットの接続不 良、もう一度差し込んでください 2、ソーラーキングの電池不良--電池交換 3、充電ソケット不良--修理が必要


注意事項

この充電器はソーラーキング40、130、140専用です

- △ ダンレックス製ソーラーキング以外には使用できません。
- △ 他社の製品を充電すると、火災の原因になる場合があります。
- △ 付属のAC-DCアダプターを変更しないでください。
- △ 屋外では使用しないでください。
- △ 雨や水が掛かる場所で使用すると感電の原因になります。
- △ 充電器は分解しないでください。
- △ 充電器に水をかけないでください。
- △ 水にぬれた手で操作しないでください。
- △ 発煙など異常があった場合、直ちに電源を切るか電源コードを抜いてください。
- △ 充電中に充電ソケットにソーラーキングを差込まないでください。
- △ 充電途中でソーラーキングを抜かないでください。

使用方法

- 1 ソーラーキングを充電ソケットに挿入してください。
- 2 充電器のコントロールBOXに AC-DC アダプターを接続し電源コードをコンセントに差し込んでください。
- 3 コントロールBOXの電源ランプ(緑)が点灯して充電待機状態になります。
- 4 コントロールBOXのスイッチを押すと電源ランプ(緑)が消えて、充電ランプ(赤)が点滅して充電が開始します。



充電ホルダーの緑ランプが点灯して充電中を表示します。
充電ホルダーの赤ランプが点灯して充電端子の接触が良好なことを表示します。
赤ランプが点灯しない場合は接触不良が考えられます、再度差込んでください。

- 5 充電時間は、約10時間 充電終了後コントロールBOXの充電ランプ(赤)が消灯、電源ランプ(緑)が点灯して充電待機状態になります。
充電ホルダーの赤ランプ、緑ランプが消灯します。

