
LED安全ベスト DLB-53

● 各部名称



サイズ調整部 (ファスナーテープ)

● 使用方法

- ① 単三形乾電池(2本)を電池ケースへ入れます。
- ② 電源スイッチを押すと、発光が開始されます。 ※サイズ調整は胴回りにある、ファスナーテープにて行ってください。

● 管理方法

- ・雨等でぬれた場合は、乾燥させて保管してください。
- ・本製品は電子回路を使用している為、洗濯等は出来ません。
- ・反射シートが汚れた場合は、湿った柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- ・使用時以外は電源スイッチは必ずOFFにして保管してください。
- ・乾電池を入れたままの保管は、乾電池の液漏れ等の原因となりますので 保管時は必ず、乾電池を取り出して保管してください。
- ・乾電池は(+)(-)を正しく入れてください。
- ・乾電池は同じ種類のものを使用してください。

● 注意事項

- ・水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。