

LEDフラッシュアローⅡ(LY-H33/LY-H33B)部品表

ダンレックス株式会社

NO	部品名称	品番	部品使用数量/1台	備 考
1	基板BOXASSY 赤用	LYH-101	1	
	・ 基板BOXASSY 青用	LYH-101B	1	
2	基板BOXカバー	LYH-110	1	
3	基板パッキン	LYH-120	1	
4	レンズエンドキャップ	LYH-200	1	
5	電池ホルダー 赤用(3V)	LYH-300	1	
	・ 電池ホルダー 青用(4.5V)	LYH-310	1	
6	フックベース+フック	LYH-320/330	1	
7	コーナーガード A	LYH-600-1	4	
8	コーナーガード B	LYH-610-1	4	
9	脚SA+脚支点	LYH-710	1	
10	脚支点	LYH-770	2	
11	脚ロックプレート	LYH-780	1	
12	レンズ A 赤用	LYH-500	8	
	・ レンズ A 青用	LYH-510	8	
13	レンズ B 赤用	LYH-501	8	
	・ レンズ B 青用	LYH-511	8	
14	LED基板 赤用	LYH-P11	16	
	・ LED基板 青用	LYH-P22	16	
15	レンズパッキン A	LYH-580	7	
16	レンズパッキン B	LYH-581	7	
17	レンズエンドパッキン A	LYH-590	1	
18	レンズエンドパッキン B	LYH-591	1	
19	フレーム A L635	LYH-800	2	
20	フレーム B L253	LYH-810	2	

